



# Despiece motor tipo R90NG

## Bloque Motor, Cilindro y Encendido




# Despiece motor tipo R90NG

## Carburador y Filtro de aire



# Despiece motor tipo R90NG

## Escape y Salida de escape



# Despiece motor tipo R90NG

## Reductora



# Despiece motor tipo R90NG

## Sistema de Arranque

